
L·ž öänjɛöDžÚ I Ǫljɛǩ pDžDž I NjüÄɛǩ njɛÜDžÄɛ pNjǩ ă Ǐ ǐ I p I Nj I ÄDžǩ ü I öɛÄă žă5ă ÚDžÖNjɛ - Ev ' '



Скорость вращения двигателя	
Угол опережения впрыска масла	
Давление открытия форсунки	
Скорость потока форсунки	
Вев ЪЙтЫ- атура сЙазочнфей Г огБ Б ή яЎΩ Х о Э Э дђ	
Температура охлаждения форсунки	
Зазор впускного и выпускного клапанов (при работе и в горячем состоянии)	
Температура всасываемого воздуха	
Температура смазочного масла	
Давление смазочного масла	
Базовое давление сжатия	
Давление в картере коленчатого вала	
Давление на входе топливного насоса	
Интерфейс связи	
Вывод данных	
Мощность целого агрегата	
Среда эксплуатации оборудования	
Электропитание	
Габаритный размер	
Вес нетто прибора	1200 кг